


Intel®テクノロジーを使用した コンピューターの再開および更新

インテル®ラピッド・スタート・テクノロジーの機能を使用すると、操作を行って いない状態からお使いのコンピューターをすばやく再開できます。ラピッド・スター ト・テクノロジーでは、省電力オプションが以下のように管理されます。

- スリープ・ラピッド・スタート・テクノロジーでは、スリープ状態を選択でき ます。スリープ状態を終了するには、任意のキーを押すか、タッチパッド/イ メージパッドを操作するか、または電源ボタンを短く押します。
- ハイバネーション:ラピッド・スタート・テクノロジーでは、以下の条件でハ イバネーションが開始されます。
 - ロ コンピューターがバッテリまたは外部電源で動作しているときに、操作して いない状能が2時間を超えた場合
 - ロ バッテリ充電残量が完全なローバッテリ状態に達した場合

ハイバネーションが開始された後で作業を再開するには、電源ボタンを押しま

ハイバネーションの実行はラピッド・スタート・テクノロジーによって制御される ため、ユーザーが選択可能なオプションとしては表示されません。



インテル®スマート・コネクト・テクノロジーの機能を使用すると、コンピューター のスリープ状態が定期的に終了されます。その後、スマート・コネクトにより、開 いているアプリケーションのうちの必要なものの内容が更新され、スリープ状態が 再開されます。そのため、スリープ状態が終了した後すぐに作業を再開できます。 更新がダウンロードおよびインストールされる間、作業の手を止めて待つ必要はあ りません。



スマート・コネクト・テクノロジーは、出荷時の設定で無効になっています。 最初にセットアップ ユーティリティ(BIOS)で設定を変更し、次にWindows で[スタート]→[すべてのプログラム]→[Intel]→[Intel Smart Connect Technology] (インテル スマート・コネクト・テクノロジー) の順に選択することによって、 スマート・コネクト・テクノロジーを有効にする必要があります。

さらに詳しい情報およびサポートされているアプリケーションの一覧については、 ユーザー ガイドおよびソフトウェア ヘルプのセットアップ ユーティリティ (BIOS) およびシステム診断に関する章を参照してください。

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Intelは米国Intel Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。



679382,291